

单色/双面印刷/80G书纸+折页 展开尺寸: 315\*285MM (成品尺寸: 105\*142MM)

备注: 留意折页方式 (先左右风琴 2 折, 再上下对折)

**1 產品介紹**

**(1) 外觀概覽**

**(2) 功能說明**

綠燈恆亮	啟動運作中或已開啟WPS功能
綠燈慢速閃爍	1. 4G連線成功；訊號強度良好 2. 有線網線連接已測試
綠燈快速閃爍	恢復原廠設定中
橘燈恆亮	無SIM卡或SIM卡錯誤
紅燈恆亮	沒有插入SIM卡或沒有偵測到SIM卡
DC IN插孔	連接電源變壓器
WAN口	連接數據機或其他的有線網路連接來源
LAN1/LAN2埠	連接寬頻或交換器
SIM卡槽	插入SIM卡(建議設置規格為Mini SIM)
WPS/RST鍵	啟動WPS功能：按下按鍵約1~3秒， 系統顯示燈示燈將依序表示函由啟動到中 恢復原廠設定功能：按下按鍵約6~8秒， 系統顯示燈示燈將依序顯示快速閃爍

**2 安裝設定**

**(1) 4G路由器模式**

① 使用SIM卡连接4G網路：金手指朝下，将符合卡槽规格的SIM卡插入。(註1)  
② 将路由器接上电源。

③ 连接线缆：从装置设备例如手機的WiFi網路来源列表中，连接此路由器LR350名稱的WiFi，即可開始使用無線網絡。(註2)

註1: 使用內附的SIM轉接卡將Micro SIM卡或Nano SIM轉為Mini SIM卡  
註2: 連接於首次完成後進行密碼變更，請參考「手機操作模式」④、⑤

**注意：**請確認SIM卡方向正確，請勿歪斜或用力插入SIM卡。  
請勿將空的SIM轉接卡插入SIM卡槽，卡槽可能會壞掉。

**(2) 有線路由器模式**

① 在WAN埠連接有線網際網路來源  
② 使用LAN埠連接需要連接的設備即可使用有線網路

**3 設定無線網路名稱與密碼。**  
(網路名稱亦可使用初始設定。)

**4 設定修改改善路由器的密碼，  
亦可停用2.4G無線網路並進入下一步。**

**5 設定成功後需至WiFi網路來源  
列表中重新連接無線網路。**

**6 選擇正確的時區，台灣預設為UTC+8:00，點選下一步。**

**7 設定操作內容確認即可點選完成；  
如需調整可點選上一步進行修改。  
(顯示名稱與密碼為範例內容)**

**8 設定完成後需至WiFi網路來源  
列表中重新連接無線網路。**

**9 常見問題**

**1. 將SIM卡插入卡槽後，系統指示燈出現紅燈慢速閃爍，無法連網？**

Ans: 紅燈慢速閃爍即為沒有偵測到SIM卡；請將SIM卡退出再重新插入卡槽，接著按下機身後方RST按鍵約6~8秒恢復原廠設定（綠燈快速閃爍），之後系統會再次進行偵測，當系統指示燈顯示綠燈慢速閃爍即連網成功。

**10 限用勿算含有违法色情内容的书籍。**

**QR Code**