

2 延伸器快速安裝步驟

方法1:手機設定

2-1 請將延伸器接入電源,建議放在來源無線路由器旁約2公尺內, 使用手機Wi-Fi介面找到並連接"TOTOLINK_EX1800L"。 打開任一瀏覽器於網址列輸入192.168.0.254,前往進入設定介面, 以操作無線訊號延伸模式為例,選擇欲延伸訊號的來源無線路由器頻段, 系統會自動進行訊號掃描。



1 硬體描述



螢幕熄滅狀態下任意鍵按1秒, 可以開啟螢幕, 若5分鐘無進行操作,螢幕將自動熄滅。

連接埠和按鍵描述

重接埠/按鍵	LAN埠	通過使用RJ45 網路線連接電腦或交換器	
		開啟螢幕:螢幕熄滅狀態下按1秒	
	選單/重直投鍵 MENU RST	進入主選單:螢幕開啟狀態下按1秒 狀態確認:在選單狀態下按1秒	
		重置(RESET):長按8秒以上直到系統狀態 燈快閃,恢復出廠設定	
	選單按鍵(上) ▲	按下1秒,上拉選單欄	
	選單按鍵(下) ▼	按下1秒, 下拉選單欄	

LED指示燈描述

i.	LED指示燈	系統狀態燈	藍色常亮	接入電源正在啟動中
ł			熄滅	未接電源
i			藍色慢閃	正常運作中
ł			藍色快閃	恢復原廠設定值中

功能選單描述

功能選單	連接狀態	顯示與來源無線路由器連接和網路連接狀態		
	設備訊息	顯示延伸器的IP位址		
	2.4G/5G WPS	開啟2.4G或5G WPS無線延伸功能: 按2秒來源路由器的WPS按鍵,再按一下延伸器的 WPS按鍵,延伸器就會啟動連接無線路由器		
	關閉螢幕	關閉螢幕		

密碼 SSSSSSS

2-2 第一步選擇欲延伸的來源無線路由器訊號。

第二步選擇來源訊號後,在密碼欄位輸入來源無線路由器密碼,點選下一步。

Ô

密碼

(若要使用不同的無線網路名稱密碼, 改勾選"修改延伸Wi-Fi的SSID和密碼", 然後在下方的欄位輸入新的無線名稱及密碼) 第三步準備開始設定訊號延伸功能,請確認來源訊號密碼及延伸訊號設定訊息是否正確,無誤將畫面拉到下方按「完成」。

第一步 第二步 第三步 **山** 主網路(來源無線訊號) 請檢查設定內容是否正確 <···> 主網路(來源無線訊號) 連接訊號狀態: 良好 無線網路名稱 WU HOME T6 5G [5c:92:5e:31:f9:08] (a). 密碼 wTOTOLINK_A7000R_5G \ominus ◎ 延伸器使用與來源無線訊號相同的名稱和密碼 無線網路名稱 TOTOLINK_5G_8888 ZioncomTW (推薦) (a)密碼 ○ 自訂延伸器的名稱和密碼 222222222 X18_5G [5c:92:5e:d2:7d:44] \ominus 1 延伸器無線網路 2.4GHz 5GHz網路 無線網路名稱 S X5000R_5G 無線網路名稱 ZioncomTW 2.4G





*